

## DATOS DE LA ESTACIÓN DE CUENCA

### UBICACIÓN

Dirección: c/ Río Villalvilla, 1.  
Población: Cuenca  
Provincia: Cuenca  
Código Postal: 16.004

Coordenadas geográficas:  
- Latitud: 40° 03' 43" Norte  
- Longitud: 02° 07' 46" Oeste

Altitud: 948 metros.

Entorno: residencial



### DATOS TÉCNICOS DE LA ESTACIÓN DE CUENCA

Código de estación: ES 1858A / 16078001

Fecha de instalación: 3 de diciembre de 2007

Clase de Área: suburbana

Tipo de estación: estación de fondo

Clase de zona: Comercial / Residencial

Principal fuente de emisión que afecta a la estación:  
Tráfico rodado

Fuente de emisión secundaria que afecta a la estación: Combustión en sector residencial y comercial

